

SICHERHEITSHINWEISE FÜR MOTOR-HECKENSCHERE




- Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren sich und anderen gegenüber.
- Die Handhabung ist nur denen gestattet, die eine Einweisung erhalten und dafür eine Unterschrift hinterlegt haben.
- Vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen (wird mitgeliefert), sie enthält wertvolle Arbeitstips.
- Nie alleine arbeiten. Zweitperson muss sich außerhalb des Gefahrenbereiches, aber in Rufweite befinden.
- Motorsäge nur in gesunder und ausgeruhter Verfassung, nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss bedienen.
- Für Träger von Herzschrittmachern: Die Zündung erzeugt ein sehr geringes elektromagnetisches Feld, dessen Einfluss auf einzelne Herzschrittmacher-Typen nicht ausgeschlossen werden kann. Den Arzt oder Hersteller zu Rate ziehen!
- Nur eng anliegende Schutzkleidung (keine Arbeitsmäntel) benützen. Keine Kleidung tragen, die sich beim Arbeiten verfangen kann (Schürze, Schal, Kravatte, Halsschmuck usw. lange Haare hinten zusammenbinden).
- Geeignetes rutsch- und schnittfestes Schuhwerk (Sicherheitsschuhe) und robuste Arbeitshandschuhe tragen.
- Gesichts- und Gehörschutz tragen (wird mitgeliefert).
- Beim Arbeiten immer auf festen, sicheren Stand achten.
- Beim Arbeiten und Tanken von offenen Feuerstellen Abstand halten. Rauchen ist streng untersagt (Explosionsgefahr durch Benzin- und Öldämpfe).
- Heckenschere immer fest mit beiden Händen halten.
- Nur Bereiche schneiden, die einsehbar sind.
- Nur mit „Vollgas“ schneiden, sonst können die Schneidmesser klemmen.
- Eingeklemmte Messer oder Gegenstände nur bei abgestelltem Motor entfernen.
- Bei Gefahr und/oder blockierten Messern sofort den Stoppschalter auf „0“ stellen. Vorsicht, Schneidmesser laufen nach!
- Vorsicht, heiße Motorteile nicht berühren!
- Laufende Heckenschere nie unbeaufsichtigt abstellen oder weiträumig transportieren.
- Beim Transport immer Schneidenschutz überziehen.

FOLGENDES BITTE BEACHTEN!

- Nicht in Sand, Steine, Drahtzäune oder Spanndrähte schneiden.
- Wegen Verharzungsgefahr nur Originaltreibstoff verwenden (wird bereitgestellt).
- Nach dem Gebrauch mit trockenem Tuch oder Pinsel reinigen, keine fettlösende Mittel oder Öl verwenden.
- Sie bekommen die Heckenschere voll betankt. Jedes angefangene ½ l Benzin wird in Rechnung gestellt.


STARTEN




1. Schneidmesserschutz entfernen.
2. Stoppschalter „1“ auf „I“ stellen.
3. Sperrhebel „2“ und Gashebel „3“ gedrückt halten.
4. Rastknopf „4“ eindrücken.
5. Sperrhebel „2“ und Gashebel „3“ loslassen.
6. Startklappe „5“ einstellen:
 - a. bei kaltem Motor unten 
 - b. bei warmen Motor oben 
7. Balg der Handpumpe „6“ mindestens 5-mal drücken.
8. Heckenschiere auf einen festen Tisch o. Ä. legen. Schneidmesser dürfen keinen Gegenstand berühren.
9. Gerät am Griff „7“ mit der linken Hand festhalten.
10. Nur bei kaltem Motor:
 - a. Mit der rechten Hand Anwerfergriff „8“ langsam bis zum Anschlag ziehen und dann schnell und kräftig 5-mal durchziehen. Anwerfergriff immer zurückführen, nicht zurückschnellen lassen.
 - b. Startklappe öffnen (oben) 
11. Anwerfergriff schnell und kräftig durchziehen, bis Motor läuft.
12. Gashebel kurz antippen, Motor geht in Leerlauf.
13. Gerät einsatzbereit.
14. Gerät abstellen: Stoppschalter „1“ auf „0“ stellen.

TANKEN


- Nur Originaltreibstoff verwenden (wird bereitgestellt).
- Tankverschluss und Umgebung vor dem Tanken reinigen, es dürfen keine Fremdkörper eindringen.



Kanister auf den Boden stellen, Ober-
teil des Stutzens kräftig nach unten
schieben, Dampfdruck entweicht.
Oberteil wieder zurückziehen.



Kanister auf den Tankstutzen setzen
und fest nach unten drücken. Füllstand
beobachten. Wenn nicht automatisch
stoppt, Kanister anheben, dabei
Stutzenschieber evtl. unten halten.



Zum Schutz vor Verschmutzung
Schutzkappe immer aufstecken.